

GUIDE D'INSTRUCTIONS

Installer la bande réfléchissante autocollante blanche sur le tube de la roue avant.



Installer la bande réfléchissante autocollante rouge sur le tube de la roue arrière.



Les bandes réfléchissante autocollantes doivent être visibles de tous les angles.

Note pour la production:

- Couper 2 bandes réfléchissantes autocollantes blanches de 3"
- Couper 2 bandes réfléchissantes autocollantes rouges de 3"

Insérer dans le sac avec le manuel d'utilisateur et inclure le document (mode d'emploi suggéré).

